

№	Основные работы	Пробег, км									
		10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000
		Месяцы									
		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
1	Воздушный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
2	Система климат-контроля и кондиционирования воздуха	I		I		I		I		I	
3	Состояние АКБ	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Осмотр моторного отсека, контроль утечек жидкостей	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Тормозные магистрали, Шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
7	Воздушный фильтр топливного бака (при наличии)					R					R
8	Тормозные диски и колодки, состояние тормозных суппортов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	Приводные ремни *1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10	Приводные валы и пыльники	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
11	Выхлопная система	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	Профилактический осмотр элементов подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	Топливный фильтр	Бензин					R				R
			Дизель		R	R	R	R	R	R	R
14	Топливные магистрали, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	Стояночный тормоз	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	Рулевая рейка	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	Шины (износ и давление воздуха)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18	Уровень рабочей жидкости АКПП	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
19	Уровень масла МКПП	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20	Передний/задний дифференциал*2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
21	Раздаточная коробка*2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
22	Карданный вал	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
23	Считывание кодов неисправностей электронных систем	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
24	Моторное масло и масляный фильтр *2 *6	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
25	Свечи зажигания *3	Никелевые	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			Иридиевые/платиновые	I	I	I	I	I	I	I	I
26	Салонный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
27	Система охлаждения двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
28	Жидкость системы охлаждения двигателя *4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
29	Все электрические системы и проводка *5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30	Замки, петли и направляющие дверей	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
31	Форсунки омывателя и щетки стеклоочистителей	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Пояснение:

I – Проверка технического состояния и/или уровня (для технических жидкостей)

По результатам проверки в случае необходимости (по рекомендации Дилера) проведения работ по замене/очистке/регулировке систем и агрегатов автомобиля, в том числе технических жидкостей, Дилер уведомляет об этом владельца автомобиля и при согласии владельца проводит такие работы за дополнительную плату. В случае отказа владельца автомобиля от проведения работ, просим обратить внимание на п.п. 1.3.20. п. 1.3. гарантии изготовителя на новый автомобиль Hyundai.

R – Замена

*1 Проверка степени натяжения приводных ремней; проверка состояния натяжителей (при наличии)

*2 Масло в раздаточной коробке и дифференциале необходимо заменять после каждого погружения в воду. Проверяйте уровень моторного масла и наличие утечек каждые 500 км или перед дальнейшей поездкой.

*3 Проверка состояния свечей зажигания

*4 Когда добавляется охлаждающая жидкость, нужно применять в вашем автомобиле только деионизированную или мягкую воду и никогда не добавлять жесткую воду в охлаждающую жидкость,

*5 Проверка состояния проводки и соединений, которые есть в прямом доступе.

*6 В тяжелых условиях эксплуатации на автомобилях оснащенных турбокомпрессором (см. Руководство по Эксплуатации) масло в двигателе и масляный / воздушный фильтр рекомендуется к замене каждые 5000 км пробега.